

การทำให้ปราศจากเชื้อ การตรวจสอบคุณภาพการนั่งปราศจากเชื้อและการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล

คำจำกัดความ : ขั้นตอนการใช้เครื่องมือนี้ใช้ไฟฟ้า, แก๊ส ตลอดจนการตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ เคมีและทางชีวภาพและหลักการป้องกัน

การติดเชื้อในโรงพยาบาล

พื้นฐาน 1 (ต่ำกว่า 60)	พอใช้ 2 (60 - 69)	ดี 3 (70 - 79)	ดีมาก 4 (80 - 89)	ดีเยี่ยม 5 (90 - 100)
* สามารถทำการนั่งปราศจากเชื้อด้วย เครื่องนี้ไฟฟ้าและตรวจสอบ คุณภาพ ทางกายภาพเคมีและปฏิบัติ ตามหลักการป้องกันการติดเชื้อใน โรงพยาบาลภายใต้การควบคุมกำกับ	* สามารถทำการนั่งปราศจากเชื้อด้วย เครื่องนี้ไฟฟ้า แก๊สและตรวจสอบ คุณภาพ ทางกายภาพเคมีภายใต้การ ควบคุมกำกับ	* สามารถทำการนั่งปราศจากเชื้อด้วย เครื่องนี้ไฟฟ้า แก๊สและตรวจสอบ คุณภาพ ทางกายภาพเคมีและทาง ชีวภาพ	* สามารถตรวจสอบความผิดปกติ ของขั้นตอนการนั่งปราศจากเชื้อและ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า	* สามารถหลยสนและแนะนำเรื่องการ นั่งปราศจากเชื้อและตรวจสอบ คุณภาพ